

Napelemes úrjárgány használati útmutató

A játék összeszereléséhez kövesse a dobozban található használati útmutatót.

Tisztítás és karbantartás:

- » Rendszeresen ellenőrizze a játék alkatrészeit. Sérülés esetén ne használja a terméket, amíg meg nem javítják.
- » Finoman törölje le a játékot egy tiszta ruhával.
- » Sugárzó hőtől tartsa távol a játékot.
- » Ne merítse vízbe a játékot, mert meghibásodást okozhat az elektromos alkatrészekben.

Figyelmeztetések:

- » Tartsa távol a kezét, haját és ruházatát a kerekektől.
- » A játékkal sérülésveszély miatt kerülje el az embereket, háziállatokat és a bútorokat.

Megjegyzések:

- » Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót gyermekével.
- » A játék összeszerelését felnőtt végezze.
- » Az elemek és alkatrészek cseréje felnőtt felügyelete mellett végezhető.

Figyelmeztetés: Fulladásveszély! 3 éven aluli gyermekek számára nem alkalmas az apró alkatrészek miatt.

A SZÍNEK ÉS A MŰSZAKI ADATOK ELTÉRŐEK LEHETNEK A KÉPEKHEZ ÉS AZ ILLUSZTRÁCIÓKHOZ KÉPEST.

A terméken a gyártó által nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a termék használati jogát.

Kérjük, a használati útmutatót őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.

A szemeteskuka jel a terméken vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Az EU 2012/19/EU Elektromos és elektronikai hulladékokra vonatkozó (WEEE) irányelvének megfelelően ezt az elektromos terméket nem szabad a szelektálatlan kommunális hulladékok közé dobni. Kérjük, hogy ezt a terméket vigye vissza a vásárlás helyére vagy az önkormányzati gyűjtőpontra, hogy újra lehessen hasznosítani. Ezzel segíti a környezet megóvását.

A játék összeszereléséhez szükség lesz egy harapófogóra, melyet a csomagolás nem tartalmaz. Fontos, hogy csak akkor vágja le a műanyag részeket, amikor szüksége van rá, ne előre. A darabok összeszerelése előtt vágja le a sorját.